
# Configuration de votre poste pour le projet synthèse


## Contenu

Installation de IIS 7	
Installation de SQL SERVER EXPRESS	4
Créer un alias pour .\SQLEXPRESS	8
Extensions pour Visual Studio 2012	13
Outils d'aide au développement	13
Configurer un site web local qui roule sous IIS	14

#### **Installation de IIS 7**

Activez IIS dans fonctionnalités windows (à faire avant l'installation de SQL EXPRESS)





#### Testez que votre serveur IIS fonctionne




## **Installation de SQL SERVER EXPRESS**


Téléchargez SQL SERVER EXPRESS 2012

SQLEXPRADV\_x86\_ENU.exe (<a href="http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062">http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062</a>)


Choisissez la mise à jour vers 2012 ou nouvelle installation selon votre cas...





#### Installez la mise à jour du SP1





#### Installez toutes les fonctionnalités











#### Testez la connexion au serveur SQL EXPRESS avec Microsoft SQL Server Management Studio



## Créer un alias pour .\SQLEXPRESS


Le nom de l'instance de SQL SERVER EXPRESS sur le serveur d'intégration continue est JENKINS\SQLEXPRESS.

Votre installation locale de SQL SERVER EXPRESS doit avoir le même nom.


Par défaut le nom de l'instance de votre serveur SQL EXPRESS est .\SQLEXPRESS.


Pour régler ce problème, il faut créer un alias.


Avant de débuter la création de l'alias, assurez-vous de pouvoir vous connecter localement à votre serveur SQL EXPRESS avec **Microsoft SQL Server Management Studio**.




#### Dans SQL Server Configuration Manager:








Ajoutez un nouvel alias (clic bouton droit sur Aliases : new alias...)




Services (tapez services.msc dans le menu démarrer)

- Démarrez le service SQL Server Browser
- Redémarez le service SQL Server (SQLEXPRESS)



Testez la connexion du nouvel alias avec Microsoft SQL Server Management Studio



## **Extensions pour Visual Studio 2012**

Installez les extensions suivantes pour VS2012

- AutoT4MVC
- Entity Frame Work Power Tool Beta 3
- Multi Language Spell Checker
- Visual SVN (tortoise doit être installé)
- Web Essentials 2012

## Outils d'aide au développement

Installez Resharper 8 (<a href="http://www.jetbrains.com/resharper/">http://www.jetbrains.com/resharper/</a>)

Regardez le court vidéo pour voir à quoi peut servir Resharper.

La licence est valide 1 an:

User Name: Cégep de Sainte-Foy License Key: 409742-Lh+NnSjT5asJgD0M/7rvTwuVem/iqTrn

→ Merci de ne pas diffuser la licence.

### Configurer un site web local qui roule sous IIS


Tous les developpeurs (ainsi que le serveur d'intégration continue) doivent utiliser le même URL pour accéder au projet.

#### Exemple:

Nom du projet : Akagi

Adresse web: http://akagi.local

Éditez le fichier hosts qui se trouve dans C:\Windows\System32\drivers\etc (ouvrir le bloc note en mode administrateur) pour spécifier que l'adresse **projet.local** est redirigée sur **127.0.0.1** 




Dans le gestionnaire de service IIS, ajoutez le « site » Akagi. Par exemple :


Nom: Akagi

Liaison: http://akagi.local

Chemin d'accès de l'application Web: C:\DevProjects\akagi ASSEMBLA\AKAGI.WebClient




Dans le gestionnaire de service IIS, modifiez les propriétés du Pools d'application pour Akagi (pour la version 4.0 de .NET)




Ajoutez les autorisations pour qu'IIS puisse accéder au dossier où se trouve l'application (modifiez les propriétés de sécurité du dossier de l'application):


→ Cliquez sur Modifier puis dans la fenêtre Sécurité sur Ajouter un utilisateur



→ Entrez le nom IIS\_IUSRS, puis faire vérifier les noms (fait le lien entre l'utilisateur et l'ordinateur), puis OK



→ Donnez toutes les autorisations (sauf Autorisations spéciales) puis OK



Testez le site en utilisant l'adresse local du projet (http://akagi.local)